



SC00239

PRIMER 1200**بطاقة تقنية****اسم:****فرقة:****يستخدم:****التركيبة:****مذيب:****سمات:****PRIMER 1200****أساس مائي أبيض****أساس مائي من الأكريليك سيلوسانيك للداخل والخارج سهل التطبيق**
راتنجات أكريليك ومواد مائة خاصة تسمح بالتعرف.**ماء****الوزن المحدد:**

8000 كبس

الزوجة**أثير:**

٨.٠ م / لتر. طبقة واحدة (قد تختلف حسب الخشونة ،

المسامية والامتصاص على الدعامة وطريقة التطبيق)

٢٤ شهراً ، التخزين لا يقل عن +5 درجة مئوية وأقل من +30 درجة مئوية

استقرار:**الألوان:** أبيض وملون**تكييف:**

LT. 1 - 2,5 LT. LT. 5 - LT. 12

سطح:

ساعتان عند 20 درجة مئوية

الطبقة الثانية:

6-4 ساعات عند 20 درجة مئوية

في العمق:

ساعة عند 20 درجة مئوية

تجفيف:**الخصائص و المقاومة:****التحضير للمنتج:****طلب:****التحضير للقاعدة :****التحضير للقاعدة:****بعد Primer 1200 منتجًا مائيًا سهل الاستخدام ويتميز بمتانة جيدة ومقاومة وقابلية للغسيل. يمكن تطبيقه على عدة أنواع من الدعامات مثل الأسمدة والطلاء والجص والجص والخشب والحديد وعلى الأسطح المطالية بالفعل بشرط أن تكون مثبتة جيداً على الدعامة.****مبيع 1 يخفف:**

مخفف بـ 20% - 15 أيام

نظام:

بواسطة الفرشاة بواسطة مسدس الرش الأسطوانة

عدد الطبقات:

1 أو 2

الدعامات القديمة: إزالة الطلاء القديم المتهالك وغسله بالماء والصابون**المناسب. ثم ضع طبقة من Primer 1200 مخفف حتى 50% بالماء والذي سيكون مثبتة مثبتة. بعد حوالي 4 ساعات عند 20 درجة مئوية ، ضع طبقة ثانية من Primer 1200 مخفف بنسبة 20% - 15 أيام. من ناحية أخرى ، إذا كانت الأسطح في حالة جيدة ولا تنهار ، ضع طبقة أو طبقيتين من Primer 1200 المخفف حتى 15**

- 20% بالماء. بعد 4 ساعات عند 20 درجة مئوية ، ضع .VELIDOR FINE

أقواس جديدة: حكم إغلاق السطح جيداً. بعد التجفيف ، ضع الرمل طبقة من**مخلف بنسبة 20% - 15 أيام. بعد 4 ساعات عند 20 درجة مئوية ، ضع FINE VELIDOR****ARTECO 7 يوضع على ركائز جديدة أو قديمة بشرط ألا تكون دهنية أو****مساحيق أو رطبة. إذا لم يكن كذلك ، فقم بتطهير السطح وتطبيق مثبت مناسب. ثم ضع طبقة تخطيئة من****Primer 1200 مخفف بنسبة 15% - 20%. باستخدام بكرة صوف أو فرشاة أو بالرش وعبر****الممرات للحصول على تخطيئة أفضل للركيز. بعد 6 ساعات عند 20 درجة مئوية ، ضع ARTECO 7 METAL**

SC00239

يدعم السلس: قم بإزالة الطلاء القديم الذي يتفتت أو يتتساقط ويفسّل بصابون مناسب. معطف حسب الضرورة للحصول على دعم متساوٍ بعد التجفيف ، الرمل وتطبيق مثبت ، خاصة على الدعامات المطلية بالكلس أو الجص. ثُم تابع تطبيق 1200 PRIMER باستخدام بكرة من الصوف أو فرشاة أو عن طريق رش التقطيع لتغطية الدعامة جيداً. بعد 6 ساعات عند 20 درجة مئوية ، ضع CORTEN

.KLONDIKE

METEORE 10 BETON MARMORIZZATO: تأكّد من أن الدعامة صلبة عن طريق إزالة جميع الشوائب. إزالة الطلاء القديم المتهالك ثم غسله بصابون مناسب. امضح حسب الحاجة وبعد التجفيف ضع مثبتاً مناسباً. ثُم تابع تطبيق 1200 PRIMER باستخدام بكرة صوف أو فرشاة صوف أو عن طريق الرش. بعد 6 ساعات عند 20 درجة مئوية ، ضع 10 METEORE و Sabulador C100 OVER أو

وسائط جديدة: نلصق الأسطح جيداً في الأماكن المرغوبة بمادة مائلة مناسبة. **METEORE 10 ENDUIT** بعد التجفيف ، ضع طبقة من الرمل وطبقة من PRIMER 1200 مخفف بنسبة 30% بالماء. انتظر 4 ساعات عند 20 درجة مئوية ، واستمر في تطبيق Enduit في تطبيق Finish V 14 و METEORE10

الوسائل القديمة: إزالة الطلاء القديم المتهالك وغسله بالصابون المناسب. ثُم ضع طبقة من PRIMER 1200 مخفف إلى 30% بالماء ، والذي سيكون بمثابة عامل التثبيت. بعد 4 ساعات عند 20 درجة مئوية ، تابع تطبيق . Finish V14 و METEORE 10

ROCO 'STUCCO VENEZIANO 800 E GRASSELLO DI CALCE **بالنسبة لـ Rococo 'Stucco Veneziano 500 Alla Calce**: أقواس جديدة: نلصق الأسطح جيداً في الأماكن المرغوبة بمادة مائلة مناسبة. بعد التجفيف ، ضع طبقة من الرمل وطبقة من PRIMER 1200 مخفف بنسبة 20% - 15 بالماء. بعد حوالي 4 ساعات عند 20 درجة مئوية ، ضع Rococo 'Stucco Veneziano أو 'Grassello di Calce Rococo

الدعامات القديمة: إزالة الطلاء القديم المتهالك وغسله بالصابون المناسب. ثُم ضعي طبقة من PRIMER 1200 مخففة إلى 50% بالماء والتي ستعمل كمثبت. بعد حوالي 4 ساعات عند 20 درجة مئوية ضع طبقة ثانية من PRIMER 1200 بـ 20% مخفف بنسبة 30% من ناحية أخرى ، إذا كانت الأسطح في حالة جيدة ولا تنهار ، ضع طبقة من PRIMER 1200 بـ 20 بالماء. بعد 4 ساعات عند 20 درجة مئوية ، ضع Rococo ' Grassello di Rococo 'Stucco Veneziano أو Calce

بالنسبة إلى Klondike Ferro: تأكّد من أن الدعامة صلبة عن طريق إزالة جميع الشوائب. إذا لزم الأمر ، قم بإزالة الطلاء القديم المتهالك واغسله بالصابون الماء. ثُم ضع المعجون ، إذا لزم الأمر ، وبعد التجفيف ، ضع طبقة تغطية من PRIMER 1200 ، باستخدام بكرة صوف أو فرشاة أو عن طريق الرش. بعد 4 ساعات عند 20 درجة مئوية قم بتطبيق التأثير المطلوب.

ملحوظات: يجب ألا تقل درجة حرارة التطبيق والتخزين عن + 10 درجة مئوية ولا تزيد عن + 30 درجة مئوية . إنها تخشى الصقيع. يجب تنظيف الأدوات فور استخدامها بالماء والصابون.

الورقة الفنية رقم SC 00239 الصادرة عن إصدار مدير مراقبة الجودة
رقم 08 ديسمبر 2018

صفحة 2/2