

SC00276

SABULADOR MATT

بطاقة تقنية

اسم:

فرقة:

يستخدم:

سمات:

SABULADOR MATT

دهان تأثير مبهم

طلاء داخلي مائي.

الوزن المحدد:

اللزوجة:

أثر:

التأثير الجمالي:

الألوان:

التعبئة والتغليف:

سطح:

الطبقة الثانية

في العمق:

دهان بأساس مائي للديكورات الداخلية بأنعكاسات رملية مضيئة.

Sabulador MAT منتج ذو جودة ممتازة لأنه يتحلل ولا داعي لإزالته لتطبيقات الطلاء اللاحقة القائمة على الماء.

يمكن غسله بالماء والمنظفات الشائعة بعد 15 يوماً من استخدامه.

تجفيف:

الخصائص و المقاومة:

أداء	معياري	قيمة	ماركة
تحرير المواد تلوث التصميم الداخلي	ISO16000	مجم / م $TVOC > 1$ فئة أ +	
غياب المادة خطير	-	حر	
معدل انبعاث فورمالديهايد X،	JIS-A 1902-3	مجم / م $> 0.005 X$ **** F	
المركبات العضوية المتطايرة على المنتج الجاهز للاستخدام	التوجيه -2004-42 هذا	4,8 جرام / لتر كحد أقصى (حد الاتحاد الأوروبي 200 جم / لتر) قطعة أ. / لتر	

أداء بيئي

أزل الطلاء القديم المتهالك واغسله بالصابون المناسب. ثم يتم وضع المعجون عند الضرورة، وبعد التجفيف،

يكون الرمل ذو سطح أملس للغاية، وبعد وضع طبقة من Primart600 مخففة بنسبة 50% بالماء، وبعد حوالي

4 ساعات عند 20 درجة مئوية يتم تخفيف طبقة ثانية من Primart 600 المخفف. 15-20% بالماء

على العكس من ذلك، إذا كانت الأسطح صلبة جداً وناعمة لا تنهار أو جديدة، لا تستخدم الرمل إلا عند

الضرورة لجعل السطح أملساً..

التحضير للقاعدة:

صفحة 1 من 2

SC00276

ثم ضع طبقة واحدة من Primart 600 المخفف بالماء بنسبة 15-20%. يتم دهن PRIMART 600 بلقافة صوف أو بالرش بممرات متقاطعة للحصول على تغطية أفضل. بعد 4 ساعات عند 20 درجة مئوية ، ضعي Sabulador Matt

جاهز للإستخدام

تخفيف:

التحضير للمنتج:

طلب:

دورة التطبيق:

بفرشاة
2 -1

نظام:
عدد الطبقات:

للحصول على الألوان في الكتلوج ، ما عليك سوى مزج Sabulador Matt مع الكمية المطلوبة من معجون تلوين COLORI. من الممكن أيضاً التلوين باستخدام نظام اللوني Valclone فقط للألوان كتلوج الـ 600col إلى col. يتم توفير Sabulador Matt 616 ملوناً بالفعل.

تأثير الكثبان الرملية: قم بتطبيق وعمل Sabulador Matt تدريجياً على مساحة صغيرة من حوالي 1 إلى 2 متر مربع فقط باستخدام فرشاة PV 76. تتكون التقنية من تطبيق الطلاء بكميات صغيرة بطريقة غير متساوية ، مع ضربات الفرشاة في جميع الاتجاهات وبالتناوب.

بعد حوالي 105 دقائق عند 20 درجة مئوية ، ارجع إلى الجزء المعالج بالفعل ، مع الاستمرار في استخدام فرشاة PV 76 ولكن خالية من المنتج ، وحاول تحريك الجزء الحبيبي وتنعيمه في جميع الاتجاهات لإنشاء الكثبان الرملية. في الوقت نفسه ، تخلص من الخطوط المحتملة للفرشاة عن طريق تمرير ضربات الفرشاة بعناية وبدقة.

تأثير صفح جرائد كانيون: قم بتطبيق وعمل Sabulador Matt تدريجياً على سطح صغير من حوالي 1 إلى 2 متر مربع فقط باستخدام فرشاة PV 76. تتكون التقنية من دهان الطلاء بكميات صغيرة بضربات فرشاة مائلة أو رأسية ولكن غير منتظمة وطول 10-15 سم. بعد حوالي 5-10 دقائق عند 20 درجة مئوية ، مر على الجزء الذي تمت معالجته بالفعل مرة أخرى باستخدام فرشاة PV 76 بدون منتج وحاول تحريك الجزء المحبب وتنعيمه بضربات فرشاة غير منتظمة مع مراعاة اتجاه التطبيق السابق. في الوقت نفسه تخلص من الخطوط المحتملة للفرشاة عن طريق تمرير ضربات الفرشاة بعناية وبدقة ولكن دا ماً في اتجاه تلك التي تم تطبيقها من قبل.

تأثير الكثبان الرملية مع لمعان: للحصول على ظلال لامعة ، يمكن إضافة STAR P 405 أو SILVER 400 STAR P GOLD ADDITIVES إلى Sabulador Matt بالكميات التالية: GR40 مقابل 2.5 لتر من Sabulador Matt.

تحذير: قبل التطبيق ، شاهد الفيديو التعليمي بعناية

درجة حرارة التطبيق: بين +10 درجة مئوية و +30 درجة مئوية

الحفاظ على: في صندوق مغلق بإحكام ، أيضاً بعد الاستخدام ، عند درجة حرارة أعلى من +10 درجة مئوية وأقل من +30 درجة مئوية

استقرار: حوالي 2 سنوات

ملحوظات: تخلط جيداً قبل الاستخدام. يجب أن تتراوح درجة حرارة التطبيق بين +5 درجة مئوية و +30 درجة مئوية. نظف الأدوات فور استخدامها بالماء والصابون.

الورقة الفنية رقم SC 00276 الصادرة عن مدير مراقبة الجودة:
الإصدار رقم 2 مايو 2019

