


www.valpaint.it


VALPAINT S.p.A.
 Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
 Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
 E-mail: info@valpaint.it
 C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
 Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

SC00220

كلونديك

ورقة فنية وبيئية

كلونديك

طلاء بتأثير معدني طلاء داخلي مائي "قديم" الوزن المحدد:

30 ± 1.010 جم / LT عند 25 درجة

= مئوية

5-4 م² / لترطبقتان (قد تختلف حسب الخشونة والمسامية وامتصاص الدعامة وطريقة التطبيق)

اللزوجة:
أثمر:

صقيل
ألوان الكتالوج
LT. 1 - LT. 2.5

ساعتان عند 20 درجة مئوية
6-5 ساعات عند 20 درجة مئوية
24 ساعة عند 20 درجة مئوية

التأثير الجمالى:
الألوان:
تكيف:
سطح:
الطبقة الثانية:
في العمق:

دهان داخلي مائي حديث ومكرر بشكل خاص. تتيح KLONDIKE ، القابلة للتطبيق على عدة أنواع من الركائز ، إنشاء منازل معاصرة للغاية باداء ألوان وظلآل فريدة تماماً. تجسس الأسطح المزخرفة شظايا معدنية ثمينة ، وهي جزء لا يتجزأ من الطلاء الذي يحيط بها ، مما يعزّز آثارها الذهبية أو الفضية أو المؤكسدة. النتيجة التي تم الحصول عليها مثالية: الغرف ، المؤطرة بجداران معدنية ، تحول إلى مساحات معاصرة حقيقية. KLONDIKE منتج عالي الجودة ، قابل للتنفس ، مقاوم للغسيل ويمكن إعادة طلاوه بأي نوع من الطلاء المائي.

اسم:
مجموعة:
يستخدم:
سمات:

تحفيف:

الخصائص و
المقاومة:

أداء
بيئية

ماركة	قيمة	معيار	أداء
	${}^3\text{TVOC} > 1 \text{ مجم / م}^2$ فعية A+	ISO16000	عرض لل مواد تلوث التصميم الداخلي
	حر	-	غياب مادة خطير
	${}^2\text{X} > 0.005 \text{ مجم / م}^2$ **** F	JIS A1902-3	معدل انبعاث فورمالديهيد ، X
	6.6 جرام / لتر كحد أقصى (حد الاتحاد الأوروبي 200 جم / لتر) قطعة / لتر	التوجيه 2004-42-EC	المركبات العضوية المتطابقة على المنتج الظاهر لل استخدام

الجدار القديمة. إزالة الطلاء القديم المتهالك وغسله بالماء والصابون المناسب. ثم قم بتطبيق برايم مناسب لنوع الدعم. بمجرد أن يجف البرايم تماماً ، ضع طبقة من 900 .PRIMER

تحضير القاعدة:

SC00220

بعد 6 ساعات عند 20 درجة مئوية ، ضع نظف ، وإذا لزم الأمر ، ضع مادة حشو على السطح المراد معالجته. بعد التجفيف الكامل ، قم بالرمل وقم بوضع طبقة من البرايمر مناسب لنوع الدعامة. بمجرد أن يجف البرايمر تماماً ، ضع طبقة من PRIMER 900. بعد 6 ساعات عند 20 درجة مئوية ، تابع تطبيق KLONDIKE.

الخشب والزجاج والسبائك الخفيفة والحديد المطلبي. قم بتقليل الدعم تماماً ، وصنفراة السطح لجعله أملساً ونظيفاً. ضع طبقة أساس متناسبة لطبيعة الدعامة ، ثم طبقة من PRIMER 900. بعد 6 ساعات عند 20 درجة مئوية ، تابع تطبيق KLONDIKE.

حديد جديد (غير معالج). قم بتقليل الدعامة بحذر ، وأزل كل آثار الصداً وقم بوضع طبقة (أو أكثر) من مزيل الصدا المناسب. بمجرد أن يجف الغلاف المقاوم للصداء ، ضع طبقة من PRIMER900.

6 ساعات عند 20 درجة مئوية ، تابع تطبيق KLONDIKE.
تخفيض: جاهز للستخدام
نظام: بفرشاة - بملعقة 2
عدد الطبقات:

للحصول على ألوان الكتالوج ، من الضروري المزج بعناية KLONDIKE أو 0.100 لتر لكل 1 لتر من ADDITIVE أو SILVER G 200 ADDITIVE إلى KLONDIKE 0.250 لتر لـ 2.5 لتر من GOLD G100 للحصول على ظلال ذهبية أو فضية ، أضف VALCLONE أيضاً للتلوين باستخدام نظام قياس الألوان. KLONDIKE أو 6 مل لكل 1 لتر من COLORI المطلوب: 15 مل لكل 2.5 لتر من KLONDIKE بالكمية الدقيقة من معجون تلوين KLONDIKE.

التأثير الكلاسيكي (مع ملعة): ضع KLONDIKE مع مجرفة من الفولاذ المقاوم للصدأ PV43 ، مما يعطي ضربات غير منتظمة بملعقة بطول 15 - 30 سم في جميع الاتجاهات ، تاركاً طبقة خفيفة غير متساوية من المنتج على السطح. بعد 6-5 ساعات عند 20 درجة مئوية ، ضع الطبقة الثانية من KLONDIKE وفقاً للطريقة الموضحة للطبقة الأولى. انتظر حوالي ساعة واحدة عند 20 درجة مئوية وادهب فوق الجزء الذي تمت معالجته بالفعل بنفس مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ PV 43 ولكن دون استخدام أي منتج هذه المرة. أداء حركات ملعقة عرضية بمقدار 15 بطول 20 سم في جميع الاتجاهات واضغط لسحق الجزيئات الملوونة التي تتقلص وتشكل ظلال chiaroscuro.

التأثير الكلاسيكي (فرشاة + ملعة): يمكن أيضاً الحصول على التأثير الكلاسيكي من خلال المتابعة على النحو التالي. اغمس فرشاة 76 PV ، وقم بتحميلها جيداً بالمنتج وقم بتطبيق KLONDIKE بالفرشاة بضربات صغيرة بطول 8-15 سم وفي جميع الاتجاهات ، بالتناوب من اليمين إلى اليسار والعكس بالعكس ، من الأسفل إلى الأعلى والعكس بالعكس. طبقة خفيفة من منتج غير منتظم إلى حد ما. بعد حوالي 20 دقيقة عند 20 درجة مئوية ، قم بتنعيم الدعامة الممزخرة باستخدام مجرفة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، ولكن دون استخدام أي منتج ، عن طريق حركات الملعقة في جميع الاتجاهات. بعد 5 إلى 6 ساعات عند 20 درجة مئوية ، مع الاستمرار في استخدام فرشاة 76 PV ، ضع الطبقة الثانية من KLONDIKE وفقاً للطريقة المستخدمة سابقاً. انتظري حوالي ساعة واحدة عند 20 درجة مئوية واكويها دون استخدام أي منتج ، **الصفحة 2 من 3**

تحضير المنتج:
طلب:

دورة التطبيق:

SC00220

انتظر حوالي ساعة واحدة عند 20 درجة مئوية ، ودون استخدام أي منتج ، مر فوق الجزء الذي تمت معالجته بالفعل بنفس محرفة الفولاذ المقاوم للصدأ PV 43 ، مما يجعل حركات الملاعة المتقطعة بطول 20-15 سم تقريباً في جميع الاتجاهات واضغط لسحق الجسيمات الملوونة والتي ، أثناء الانكماس ، تشكل ظلال chiaroscuro .

مظهر "Brushstroke": أغمس الفرشاة PV 76 ، وقم بتحميela جيداً بالمنتج وقم بتطبيق KLONDIKE بالفرشاة بضريرات صغيرة بطول 15-8 سم وفي جميع الاتجاهات ، بالتناوب من اليمين إلى اليسار والعكس بالعكس ، من الأسفل إلى الأعلى والعكس بالعكس. طبقة خفيفة من منتج غير منتظم إلى حد ما. بعد 5 إلى 6 ساعات عند 20 درجة مئوية ضع الطبقة الثانية من KLONDIKE وفقاً للطريقة المستخدمة سابقاً. انتظر حوالي ساعة واحدة عند 20 درجة مئوية وقم بالحديد على الجزء الذي تمت معالجته بالفعل. استخدم دائمًا فرشاة PV 76 ولكن بدون منتج هذه المرة وقم بإجراء حركات متقطعة في جميع الاتجاهات أثناء ممارسة الضغط على الدعامة.

تحذير: قبل التطبيق ، شاهد الفيديو التعليمي بعنوان "الحفظ على": في وعاء مغلق جيداً ، حتى بعد الاستخدام ، عند درجة حرارة أعلى من +10 درجة مئوية وأقل من +30 درجة مئوية.

استقرار: حوالي عامين في علب مغلقة بإحكام ، لم تفتح أبداً.

ملحوظات:
تخلط جيدا قبل الاستخدام. يجب ألا تقل درجة حرارة التطبيق عن +5 درجة مئوية وأعلى من +30 درجة مئوية. نظف الأدوات جيدا بعد الاستخدام بالماء والصابون.

الورقة الفنية رقم SC 00220 الصادرة عن مدير مراقبة الجودة

ديسمبر 2019

الطبعة رقم 6